

Rengøring af afløb i bruseniche



Benyt 2 pløkoptrækkere til at løfte rist op fra afløbet. Pløkoptrækkere kan lånes af andelsforeningen.



Fastgør pløkoptrækker diagonalt i afløbsrist og foretag en lodret løft.



Når afløbsrist er løftet vil det se således ud.

Man skal nu forholde sig til at der er en prop og en indsats.

Når man drejer prop imod urets retning, så vil man kunne afmontere proppen. Proppen giver adgang til den del afløbet som går til affaldsstammen.

Vi lader dog proppen sidde og løfter indsatsen op for at få adgang til hele afløbsskålen.



Man kan nu tage alt slagget op af afløbsskålen, og det skal gøres i bedst omfang, både i bunden af afløbsskålen og på den hylde som går mod nedfaldsstammen.

Man kan eventuelt afmontere sit brusehoved fra bruseslangen og benytte bruseslangen som spuler til at få det sidste grums skyldet op over hylde

Sæt indstatsten tilbage i afløbsskålen og sikre at proppen ikke har løsnede sig undervejs i rensesforløbet.



Monter afløbsrist og du er nu klar til et bad.

Husk at returnere pløkoptrækkerne til andelsforeningen